

# ZH15ING\_1.5 吋 LCD 數位壓力錶操作方式

CE RoHS IP65

## 操作方式

**開機方式：**在壓力錶關機情形下，按“On”鍵一次壓力錶將開機，LCD 螢幕首先會顯示初始畫面，此數字代表壓力範圍(PSI)。

壓力錶在 LCD 螢幕顯示初始畫面約 2 秒鐘內，同時進行歸零程序，完成歸零程序後開始量測壓力，然後在 LCD 螢幕上顯示量測壓力值。

**關機方式：**在壓力錶開機情形下，按“On”鍵一次壓力錶將關機；或是工作時間到達自動關機時間後自動關機。

## 如何進入設定功能選項

在壓力錶開機狀態下，請將壓力錶關機並且在 LCD 螢幕不顯示後繼續按“On”鍵約三秒鐘，直到 LCD 螢幕顯示「---」；此時須放開“On”鍵，然後 LCD 螢幕螢幕將會每隔 3 秒鐘依序顯示「-0-」、「-1-」與「-2-」，若顯示期間未按“On”鍵，LCD 螢幕將在顯示「-E-」2 秒後自動關機。

在 LCD 螢幕顯示「---」的狀態下，若沒有放開“On”鍵，LCD 螢幕會持續顯示「---」，直到放開“On”鍵為止。

—0—，歸零功能：在 LCD 螢幕顯示「-0-」的狀態下(備註 0)，按“On”鍵一次，會進入“歸零功能”。

備註 0：若在 3 秒內沒有按“On”鍵，LCD 螢幕會顯示「-1-」。

—1—，自動關機時間選擇功能：在 LCD 螢幕顯示「-1-」的狀態下(備註 1)，按“On”鍵一次，會進入“自動關機時間選擇功能”。

備註 1：若在 3 秒內沒有按“On”鍵，LCD 螢幕會顯示「-2-」。

—2—，單位切換功能：在 LCD 螢幕顯示「-2-」的狀態下(備註 2)，按“On”鍵一次，會進入“單位切換功能”。

備註 2：若在 3 秒內沒有按“On”鍵，則在 LCD 螢幕顯示「-E-」2 秒後自動關機。

### —0—，歸零功能：

在無壓力輸入情形下，使用者依照如何進入設定功能選項的指示，進入“歸零功能”。

在 LCD 螢幕顯示「-0-」的狀態下，於 3 秒鐘之內按“On”鍵一次，LCD 螢幕則會顯示「00-」；接著在 3 秒鐘之內再按一次“On”鍵，LCD 螢幕則會顯示「000」；請在 3 秒鐘之內再按一次“On”鍵，壓力錶才會開始執行歸零動作，壓力錶完成歸零功能後，則在 LCD 螢幕顯示「End」2 秒後自動關機。

## ZH15ING\_1.5 吋 LCD 數位壓力錶操作方式

※在上述 LCD 螢幕顯示「-0-」、「00-」或「000」的狀態下，未能於 3 秒鐘之內按"On"鍵一次，壓力錶將跳出歸零程序並顯示「-E-」2 秒後自動關機。

### —1—，自動關機時間選擇功能：

原廠設定值：60 秒，

使用者依照如何進入設定功能選項的指示，進入"自動關機時間選擇功能"。此時 LCD 螢幕上將會每 2 秒鐘循環顯示自動關機時間數值，依序為"30"、"60"、"120"、"180"與"Aon"，當 LCD 螢幕上顯示欲選擇的時間數值時，可以按一次"On"鍵來做選擇，選擇完畢後，LCD 螢幕會閃爍顯示被選取的時間數值 3 次，接著 LCD 螢幕顯示「End」2 秒後自動關機。

※"Aon"為 Always on 持續開機。

※在上述 LCD 螢幕循環顯示時間數值時，未能於 3 次循環之內按"On"鍵一次，壓力錶將不更改原先之時間數值，接著跳出設定程序並顯示「-E-」2 秒後自動關機。

### —2—，單位切換功能：

原廠設定值：單位為"PSI "

使用者依照如何進入設定功能選項的指示，進入"單位切換功能"。

此時 LCD 螢幕上將會每 2 秒鐘依序循環顯示壓力單位指示符號「- 」,「 - 」與「 - 」，各別對應外殼貼皮上的" Psi Bar KPa "，以指示目前壓力錶顯示數值的壓力單位，當 LCD 螢幕上顯示欲選擇的單位時可以按一次"On"鍵來做選擇，選擇完畢後，LCD 螢幕會閃爍顯示被選取的壓力單位指示符號 3 次，接著 LCD 螢幕顯示「End」2 秒後自動關機。

※在上述 LCD 螢幕循環顯示壓力單位指示符號時，未能於 3 次循環之內按"On"鍵一次，壓力錶將不更改原先之單位設定，接著跳出設定程序並在顯示「-E-」2 秒後自動關機。